REPEATER (OPAKOVAČ, ZESILOVAČ WIFI SIGNÁLU)



<u>AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ POMOCÍ FUNKCE WPS</u>

V módu opakovač lze využít funkci automatického nastavení připojení pomocí funkce **WPS**. Jednoduše si tak můžete rozšířit dosah vaší bezdrátové sítě, bez jakýchkoliv znalostí nastavování IT techniky.

- a. Pokud jste již prováděli nastavení U25, smažte jej do továrního nastavení.
- b. <u>Krátce</u> stiskněte tlačítko WPS na <u>vašem domácím routeru</u>, aby se aktivovala funkce WPS (ikona WPS na vašem routeru začne blikat).



• většina moderních směrovačů obsahuje tuto funkci. Vyhledejte si popis této funkce v návodu k vašemu zařízení.

c. Nyní stiskněte tlačítko WPS také na opakovači U25 na dobu přibližně **5-7 vteřin**. Na U25 začne blikat modrá dioda.



- tlačítko WPS musíte na opakovači stisknout maximálně do jedné minuty od aktivace této funkce na vašem routeru.
- d. Opakovač U25 se nyní automaticky připojí k routeru pomocí chráněného připojení WPS. Po dobu připojení bude modrá dioda na U25 blikat.
- e. Jakmile bude automatická konfigurace připojení dokončena (max. 2 minuty), U25 se restartuje a po restartu bude opakovač připraven k použití. U25 bude vysílat stejný název sítě SSID jako váš router s příponou -ext

Heslo pro připojení klientů do nově vytvořené sítě bude **stejné jako původní heslo k vašemu domácímu routeru**. Opakovač můžete odpojit od napájení a přenést na jiné místo. Po opětovném připojení U25 k napájení zůstane nastavení beze změn.

• MANUÁLNÍ NASTAVENÍ OPAKOVAČE POMOCÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Pokud Váš stávající router neobsahuje funkci WPS je nutné U25 nastavit manuálně pomocí webového rozhraní.

Před dalšími pokusy uveďte U25 do továrního nastavení:

- stiskněte tlačítko reset na boční straně přístroje a držte je stisknuté, dokud všechny LED diody na chvíli nezhasnou.
- odpojte U25 od napájení a po chvíli jej opět zapojte.

U25 lze takto nastavit buď při připojení kabelem, nebo při připojení k defaultně vysílané WiFi síti (SSID: emgo, zabezpečení: žádné)



Manuální nastavení U25 při propojení s PC UTP kabelem:

1. propojte U25 a PC kabelem s koncovkami RJ45



- 2. po **úspěšném připojení** (ikona ^P) k síti zadejte do adresního řádku prohlížeče http://192.168.10.1
- 3. zadejte jméno a heslo (admin, admin)
- 4. Na zobrazené stránce webového rozhraní vyberte mód Repeater (nebo Repeater WISP, funkčně je to jedno, ale při výběru módu s WISP budete mít i po nastavení přístup do administrace zařízení, proto je výhodnější zvolit mód s WISP)



Skenování sítě 5. klikněte na tlačítko WiFi síť postupujte podle bodu 11)

(opakovaně, pokud opakovač nenalezne Vaši domácí

a vyberte Vaši domácí síť:

SSID	BSSID	Kanál	Тур	Ověření a šifrování	Signál	Výběr
WIFI PROVIDER		13 (B+G+N)	AP	Zakázáno	att	0
DOMA		13 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	_ الله	•
Klikněte sem pro výběr	WFi sítě	13 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	all	0

(úplně dole):

6. U25 automaticky vyplní typ šifrování a vy pouze zadejte heslo pro přístup do vaší WiFi sítě do posledního řádku "Před-sdílený klíč":

Název vzdálené sítě (SSID):	DOMA
Ověření a šifrování:	WPA2 ¥
WPA2 Obal šifry:	
Formát před-sdíleného klíče:	Heslo 🗸
Před-sdílený klíč:	

7. klikněte na tlačítko uložit změny l

8. vyčkejte na dokončení restartu repeateru cca 1 minutu

Restart...

Proces právě probíhá, prosím čekejte 10 vteřin...

VAROVÁNÍ: Prosím NEVYPÍNEJTE, NERESTARTUJTE, nebo NEODPOJUJTE zařízení od napájení v průběhu aktualizace, riskujete zničení zařízení.

9. znovu prohledejte v PC okolní WiFi sítě a objeví se i nová síť se stejným jménem a příponou – ext. Síť bude mít stejné šifrování a stejné heslo.



- 10. nyní můžete repeater odpojit a přenést na jiné místo. Repeater si bude nastavení pamatovat.
- 11. Pokud po stisknutí na tlačítka Skenování sítě nenalezene repeater žádnou síť je třeba

Ö

přepnout zemi použití na "Česká Republika". Klikněte na tlačítko



Stav				
🚔 Bezdrátová síť	Země použití:	USA	¥	
Základní nastavení	Bezdrátové pásmo:	BELIZE	^	
Pokročilé nastavení	Jméno sítě (SSID):	BRAZÍLIE		Přidat do profilů
🔄 Kontrola přístupu	Kanálové pásmo:	BULHARSKO		
WPS Nastavení	Kontrolní postranní pásmo:	KANADA CHILE		
ICP/IP siť Administrace	Kanál:			
Odhlásit	Skryté SSID:	COSTA RICA		
	WMM:	KYPR		
	Přenosová rvchlost:	ČESKÁ REPUBLIKA		
	Připojení klienti:	EKVÁDOR		
		EGYPT		Uložit změny Zru
		EL SALVADOR		
		ESTONSKO	¥	
		CUISEL		
	T T			
likněte na tlačítko 📃 🛛	ozit zmeny	věn		
		1011.		

Uložit změny		
Změny v nastavení byly uloženy. Pro aktivaci nové Restartovat můžete okamžitě, nebo pokračujte v	eho nastavení musí být router restarto práci a restart provedte později.	ován.
		Destantes at a read \$1

16. U25 se restartuje

Restart
Proces právě probíhá, prosím čekejte 10 vteřin
VAROVÁNÍ: Prosím NEVYPÍNEJTE, NERESTARTUJTE, nebo NEODPOJUJTE zařízení od napájení v průběhu aktualizace, riskujete zničení zařízení.

17. Po opětovném přihlášení opakujte postup od bodu 2